



Gas Bratplatte - Gerillt, verchromt (B 400 x T 700 x 850 mm), offener Unterbau, 1 Kochzone, 5700 W

MODELL: FRYG-CR70/40

Außenmaße

B 400 x T 700 x H 850 mm

1.190,00 € + IVA



 **Prodotto in 15/20 gg**

Außenmaße	B 400 mm x T 700 mm x H 850 mm
Bratplatte Serie	700
Betriebstemperatur	Min 95°C / Ma x 300°C
Gewicht	61 Kg
Methanverbrauch m³/h	0,603 m3/h
LPG Flüssiggasverbrauch kg/h	0,443 Kg/h
Gesamte Gasleistung	5,7 KW

Leistung Kochzone	1 Kochzone x 5,7 KW
Anzahl Kochzonen	1 Kochzone
Ausführung Bratplatte	gerillt
Versorgung Bratplatte	Gas
Grillplatte des Kontaktgrills	1 Grillplatte
Ausführung Bratplatte	Standgerät
Tipologia di Ugello	Ugello Metano già montato (convertibile a GPL grazie agli ugelli forniti in dotazione)

Beschreibung

Gas Bratplatte - gerippt , verchromt (B 400 x T 700 x 850 mm), offener Unterbau, 1 Kochzone, 5700 W

Die Gas Bratplatte ist **praktisch, platzsparend und ideal für den modernen Gastronomiebetrieb.**

Er eignet sich hervorragend für die Zubereitung von Steaks, Burger, Fisch und Gemüse.

Die robuste Bratplatte ist aus AISI 304 Edelstahl und hat eine verchromte gerippte Platte mit 1 Kochzone.

Das Gerät ist mit **Sicherheitsthermoelement, Pilotbrenner und piezoelektrische Zündung** ausgestattet.

Sie ist sehr **einfach zu bedienen**. Um sie einzuschalten, müssen Sie den Schalter drücken und ihn gleichzeitig, bis zur Position "Zündung", gegen den Uhrzeigersinn drehen. Danach müssen Sie gleichzeitig den Schalter und den Piezo-Knopf drücken um den Zündbrenner zu zünden. Drehen Sie den Drehknopf von der Zündposition aus gegen den Uhrzeigersinn auf die maximale Flammenstärke. Sie können zwischen Maximalf Flamme und Minimalflamme wählen. Die verchromte Bratplatte ist außerdem mit einem Thermostatventil ausgestattet, das die

Temperatur begrenzt, so dass sich dieses Gerät gut zum Garen delikater Speisen eignet.

Regulierbarer Temperaturbereich: 100°C a 280°C

Die Bratplatte ist auf eine praktischen, offenen Unterbau montiert und für ein sicheres Arbeiten an drei Seiten mit einem Spritzschutz versehen.

Es wird empfohlen, die Fritteuse immer unter eine Dunstabzugshaube zu stellen, die den Kochdunst absaugt.

REINIGUNGSHINWEISE: Entfernen Sie Speisereste mit einem Schaber oder mit einem feuchten Tuch von der Platte, um eine Rauchbildung beim Kochen zu vermeiden. Verwenden Sie keine rauen Schwämme oder Scheuermittel. Entleeren und reinigen Sie regelmäßig die Fettauffangwanne.

FOTO REIN INDKATIV