



Elektro Bratplatte - glatt, verchromt, Tischgerät, T 650 mm, 4500 W, dreiphasig

MODELL: FRI-CR65/40

Außenmaße

B 400 x T 650 x H 280 mm

923,00 € + IVA



 **Prodotto in 15/20 gg**

Außenmaße	B 400 mm x T 650 mm x H 280 mm
Maße des Kochfeldes	395 mm x 520 mm
Bratplatte Serie	650
Spessore piastra cottura	10 mm
Spannung	dreiphasig - 400 V
Betriebstemperatur	Min 95°C / Ma x 300°C
Spannung	400 V/ 3 N/ 50 - 60 Hz

Gewicht	48 Kg
Gesamte elektrische Leistung	4,5 KW
Anzahl Kochzonen	1 Kochzone
Ausführung Bratplatte	glatt
Versorgung Bratplatte	Elektrisch
Grillplatte des Kontaktgrills	1 Grillplatte
Ausführung Bratplatte	Tischgerät

Beschreibung

Elektro Bratplatte - glatt, verchromt, Tischgerät, T 650 mm, 4500 W, dreiphasig

Die Bratplatte als Tischgerät ist ideal für den Gebrauch in der Gastronomie. Sie eignet sich hervorragend für die Zubereitung von Gemüse, Fleisch und Fisch.

Sie erzeugt im Gegensatz zu herkömmlichen Grillgeräten viel weniger Rauch und ermöglicht ein optimales Braten sowohl mit als auch ohne Öl. Es ist jedoch trotzdem ratsam für eine ausreichende Belüftung im Installations- und Betriebsbereich zu sorgen, beispielsweise durch eine Dunstabzugshaube. Die Geräte können je nach Modell auch auf Unterbauten montiert werden.

Die Bratplatte hat eine **glatte verchromte Platte mit 1 Kochzone**. Um einen einwandfreien Betrieb gewährleisten zu können, muß sie regelmäßig und gründlich gereinigt werden. Vor der ersten Verwendung empfehlen wir Ihnen, die Grillplatte gründlich zu reinigen und das Gerät 15 Minuten lang im Leerlauf zu lassen.

Die Elektro Bratplatte ist einfach zu bedienen. Drehen Sie einfach den **Hauptschalter** und dann den **Temperaturregler**, der von der **Ausschaltposition auf 300 °C** eingestellt werden kann. Eine grüne und eine gelbe **Kontrollleuchten** zeigen an, dass das Gerät mit Strom

versorgt wird und das die Heizelemente funktionieren. Die verchromte Bratplatte ist mit einem **Thermostatventil** ausgestattet, das die Temperatur **auf maximal 350°C hält**. Wir empfehlen daher, delikate Speisen auf diesem Gerät zuzubereiten.

REINIGUNGSHINWEISE: Das Gerät darf nur gereinigt werden wenn es abgekühlt ist. Um eine Rauchbildung zu vermeiden, entfernen Sie die Speisereste mit einem Schaber oder mit einem feuchten Tuch von der Platte. Verwenden Sie keine rauen Schwämme oder Scheuermittel. Entleeren und reinigen Sie regelmäßig die Fettauffangwanne. Eine häufige und gründliche Reinigung der Platte, des Fettsammelkanales und der **Fetttauffangwanne** gewährleistet einen einwandfreien Betrieb des Gerätes.

FOTO REIN INDIKATIV