



Gas Bratplatte - glatt, verchromt (B 700 x T 700 x 280 mm), Tischgerät, 2 Kochzonen, 11400 W

MODELL: FRY-CR-T70/70

Außenmaße

B 700 x T 700 x H 280 mm

1.491,00 € + IVA



Prodotto in 15/20 gg

Außenmaße	B 700 mm x T 700 mm x H 280 mm
Bratplatte Serie	700
Betriebstemperatur	Min 95°C / Ma x 300°C
Gewicht	79 Kg
Methanverbrauch m³/h	1,206 m3/H
LPG Flüssiggasverbrauch kg/h	0,886 Kg/h
Gesamte Gasleistung	11,4 KW

Leistung Kochzone	2 Kochzonen x 5,7 KW
Anzahl Kochzonen	2 Kochzonen
Ausführung Bratplatte	glatt
Versorgung Bratplatte	Gas
Grillplatte des Kontaktgrills	1 Grillplatte
Ausführung Bratplatte	Tischgerät
Tipologia di Ugello	Ugello Metano già montato (convertibile a GPL grazie agli ugelli forniti in dotazione)

Beschreibung

Gas Bratplatte - glatt, verchromt (B 700 x T 700 x 280 mm), Tischgerät, 2 Kochzonen, 11400 W

Die Gas Bratplatte ist **praktisch, platzsparend und ideal für den modernen Gastronomiebetrieb.**

Er eignet sich hervorragend für die Zubereitung von Steaks, Burger, Fisch und Gemüse.

Die robuste Bratplatte ist aus AISI 304 Edelstahl und hat eine verchromte glatte Platte mit 2 Kochzonen.

Das Gerät ist mit Sicherheitsthermoelement, Pilotbrenner und piezoelektrische Zündung ausgestattet.

Sie ist sehr einfach zu bedienen. Um sie einzuschalten, müssen Sie den Schalter drücken und ihn gleichzeitig, bis zur Position "Zündung", gegen den Uhrzeigersinn drehen. Danach müssen Sie gleichzeitig den Schalter und den Piezo-Knopf drücken um den Zündbrenner zu zünden. Drehen Sie den Drehknopf von der Zündposition aus gegen den Uhrzeigersinn auf die maximale Flammenstärke. Je nach Bedarf kann die Temperatur zwischen "Max. Flamme" und "Min. Flamme" eingestellt werden. Die verchromte Bratplatte ist außerdem mit

einem **Thermostatventil** ausgestattet, das die Temperatur begrenzt.

Es wird empfohlen, die Fritteuse immer unter eine Dunstabzugshaube zu stellen, die den Kochdunst absaugt.

REINIGUNGSHINWEISE: Entfernen Sie Speisereste mit einem Schaber oder mit einem feuchten Tuch von der Platte, um eine Rauchbildung beim Kochen zu vermeiden. Verwenden Sie keine rauen Schwämme oder Scheuermittel. Entleeren und reinigen Sie regelmäßig die Fettauffangwanne.

FOTO REIN INDKATIV