

Küchenwaage, Tragkraft: 5 kg, Wiegeschüssel aus Edelstahl Ø 210 mm, B 110 x H 115 mm

MODELL: GREENKS-261027

Außenmaße

B 110 x Durchmesser 210 x H 115 mm

60,00 € + IVA

Auf Lager verfügbar

Außenmaße	B 110 mm x Durchmesser 210 mm x H 115 mm
Tellergröße	Durchmesser 210 mm
integrierter Drucker	Nein
geeicht	Nein
Spannung	2 AAA-Batterien
Tragfähigkeit	5 kg

Disponibilità	Disponibile a Magazzino
Waagetypen	elektronisch/digital
Messgenauigkeit	1 g
Normative	CE
Tipologia display	singolo

Beschreibung

Küchenwaage, Tragkraft: 5 kg, Wiegeschüssel aus Edelstahl Ø 210 mm, B 110 x H 115 mm

Die Küchenwaage besitzt einen **Wiegeschüssel aus Edelstahl und eine LCD-Anzeige.**

Verfügbare Gewichtseinheiten: kg und lb.

Wechselbare Volumeneinheiten: ml, fl. oz, Cup

Kapazität: **5 kg.**

Stromversorgung durch 2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

FUNKTIONEN:
Tara-Funktion
Abschaltautomatik

REINIGUNG UND PFLEGE:

1. Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, leicht feuchten (nicht nassen) Tuch. Nehmen sie den leeren Wiegeteller vom Gerät und reinigen Sie ihn.

2. Alle Geräteteile müssen nach Kontakt mit Fett, Gewürzen, Essig und stark aromatisierten/gefärbten Lebensmitteln sofort gereinigt werden. Der Kontakt mit säurehaltigen Produktem muss vermieden werden (z.B. Säure von Zitrusfrüchten)

3. Verwenden Sie die Waage immer auf eine stabile und flache Oberfläche. Verwenden Sie sie NIE auf Teppichböden.

4. Schütteln sie die Waage NICHT. Behandeln Sie die präzise Waage mit Vorsicht!

6. Achten sie auf einen kühlen und trockenen Standort.

7. Falls die Waage nicht funktioniert, prüfen Sie die Batterie.

Die Waage ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Sie ist nicht für den professionellen Einsatz bestimmt.

FOTO REIN INDIKATIV